

Kiilax-metallinen suojakotelo asennusohje

VAAKAMETPAR - parvekemalli

Kokoa suojakotelo tasaisella alustalla.

1. Kiinnitä sivulevyt ruuvein etulevyyn, M5*16
2. Säädä säätöjalat ja/tai asenna kiinnitysruuvit seinään (ruuviväli 975 mm)

Huomioi suojakotelon asentamisessa ulkoyksikön puhallusaukon paikka.

3. Nosta kattoelementti suojakotelon päälle ja kiinnitä katto itseporautuvilla ruuveilla.

Maalausohje

Pulverimaalattu RAL9010 valkea,
päällemaalaus vain liuotinpohjaisilla maaleilla.
Varmista maalin soveltuvuus maalikauppiaaltasi.

